

**2020-2021 GÜZELLİK USTALIK SINAVLARI**  
**ADAY GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME FORMU**  
**EPİLASYON SINAVI**

ADI SOYADI:		TARİH	
<b>KRİTERLER</b>		<b>Verilen Puan</b>	<b>AÇIKLAMA</b>
<b>1 -Epilasyon Uzmanının Genel Görüşü</b>		<b>(3 P)</b>	
-Saçlar toplu yüze gelmeyecek şekilde taranmalı			
- Takı takılmamalı			
- Ayakkabı rahat topuksuz yada alçak topuklu(2p)			
- Ellerini dezenfekte etmeli ( 1 p )			
<b>2~Konsültasyon Kartının Açılması</b>		<b>(4 p)</b>	
-Müşterinin yaşı-alerjik reaksiyonları-geçirdiği ameliyatlardan etkilenebilecek herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı(2P)			
Daha önce veya hangi sıklıkta aynı uygulamayı yaptırmaktadır(2P)			
<b>3-Malzeme tamlığı</b>		<b>(5p)</b>	
-Epilasyon iğnesi			
-Cımbız			
-Alkol			
-Pamuk			
-İşlem sonrası ürün			
<b>4-Epilasyon İşlemine Başlamadan Önce Temizlik ve Dezenfeksiyon</b>		<b>(5p)</b>	
- Çalışma yatağını, mankenin rahat edebileceği şekilde ayarlanması ( 1p)			
-Epilasyon yapacağı bölgeyi temizleyebilmek (2p)			
-Kullanacağı materyali dezenfekte edebilmeli (2p)			
<b>5-İşlem öncesi cilt ve kıl analizi</b>		<b>(8p)</b>	
<b>a)</b> Deride açık yara, sivilce, et beni ve herhangi bir cilt hastalığı olup olmadığını gözle ve elle kontrol eder.(2P)			
<b>b)</b> Cımbızla çekilen kıl loop altında kıl kökü incelenerek kullanılacak akım ve iğne kalınlığı belirlenir.(2P)			
<b>Kıl yapısına Uygun Akım Ayarlama(4p)</b> Blend(karma)=Acısız Eletroliz=Galvanik akım=Yalıtımsız(izalasyonsuz) iğne kullanımı Termoliz=Yüksek Frekans=Yalıtımlı (İzalasyonlu) iğne kullanımı İnce kıl için; Düşük akım Kalın Kıl için;Yüksek akım			
<b>6-Uygulama</b>		<b>(75p)</b>	
<b>1-İğne Probu ve cımbız tutuşu;(5p)</b> İğne probunu sağ elin orta, yüzük, serçe parmakları			

düz duracak şekilde iğne probunu orta parmağın yanında, üstten işaret parmağı diğer tarafta başparmağı ile destekleyerek tutunuz		
<b>2-Cildin gerilmesi(5p)</b> Cilt gerildiğinde kıl gözenekleri açılır ve iğnenin kıl köküne girmesi kolaylaşır		
<b>3-Epilasyon iğnesi ile kıl köküne grime(15p)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kıl uzama yönü ve kılın deriye çıkış açısı</li><li>• Kıl kökü derinliği</li><li>• Kıl büyüme evresi</li></ul>		
<b>4- Kıl Uzama Yönü ve Çıkış Açısı(15p)</b> Epilasyon iğnesi kılın tam çıkış açısı doğrultusunda kıla paralel olarak kıl kılıfı (foliküler) kanalına sokulmalıdır		
<b>5- Kıl köküne elektrik akımının verilmesi(15p)</b> Kıl soğancığına akım verme İğnede akım varken kıldan çıkılmaması		
<b>6- Kılın cımbız ile alınması(10p)</b> Kıl kolay çıkıyor ise kıl kökünde tahribat oldu. Eğer kıl çekildiğinde çıkmıyorsa, bir kez daha akım uygulaması yapılabilir.		
<b>7-Epilasyon yapılan bölgenin antiseptic ile silinip-koruyucu ürün sürülüp öneride bulunma(10p)</b> 24-48 saat su değmemesi Güneş koruyucu Makyaj yapılmaması		

Komisyon Üyesinin Adı Soyadı		İmza	
---------------------------------	--	------	--